

HS 8865 (608865000) Кусторез
Картон

№ для заказа 608865000

EAN (Европейский номер товара) 4007430180872



Альтернативное изображение



- Двухступенчатый понижающий редуктор для работы с очень большой эффективностью
- Запатентованная система рукояток Metabo с дополнительным выключателем увеличивает радиус действия до 50%
- Малый вес позволяет экономить силы при работе
- Запатентованная механическая система мгновенной остановки ножа (через 0,05 секунд) для большей безопасности
- Ножи с особой геометрией для меньшего износа, в результате чего срок службы увеличивается на 200 %
- Чистый рез за счет двусторонней алмазной заточки зубьев лезвия под углом 30°
- Безопасный нижний нож гарантирует высокую безопасность работы
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: защищает нож и редуктор при блокировке посторонними предметами
- Низкая утомляемость благодаря дугообразной рукоятке эргономичной формы и оптимальному положению центра тяжести
- Нож ножниц, движущийся в противоположном направлении, для оптимальной плавности хода
- Удобный для пользователя отвод воздуха в любой рабочей ситуации
- Особое удобство обслуживания благодаря крышке для замены угольных щеток и кабеля
- Приспособление для разгрузки кабеля от натяжения предотвращает непреднамеренное отключение штепсельного соединения
- Устройство защиты от ударов защищает пользователя и механизм передачи от отдачи

**AMURINSTRUMENT.RU**

Технические данные**Характеристики**

Толщина реза	26 мм
Длина реза	65 см
Ножевой зазор	34 мм
Скорость реза на холостом ходу	2900 /мин
Номинальная потребляемая мощность	660 Вт
Вес без сетевого кабеля	4,2 кг
Длина кабеля	0,3 м

Вибрация

Холостой ход	3,5 м/с ²
Погрешность измерения К	1,5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	84 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	95 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Защита от толчков
Футляр для хранения

**AMURINSTRUMENT.RU**