

КНБ 2444 (606154510) Перфоратор комбинированный
Пластиковый кофр

№ для заказа 606154510

EAN (Европейский номер товара) 4007430320902



Альтернативное изображение

- Перфоратор комбинированный с 3 функциями: Бурение, сверление и долбление
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Фиксируемый переключатель для удобства при продолжительной работе



AMURINSTRUMENT.RU

Технические данные

Характеристики

Макс. число ударов	5400 /мин
Номинальная потребляемая мощность	800 Вт
Ø сверления в бетоне бурами	24 мм
Ø сверления в асфальте сверлильными коронками	68 мм
Диаметр сверления в стали	13 мм
Ø сверления в мягкой древесине	30 мм
Число оборотов холостого хода	0 - 1230 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	880 /мин
Держатель инструментальных насадок	SDS plus
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Вес без сетевого кабеля	2,4 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Ударное сверление в бетоне	13,7 м/с ²
Погрешность измерения К	1,5 м/с ²
Долбление	15 м/с ²
Погрешность измерения К	1,5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	87 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	98 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

- Патрон перфоратора для инструментов с хвостовиком SDS plus
- Дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Пластиковый чехол



AMURINSTRUMENT.RU