

STE 100 Quick (601100000) Лобзик
Картон

№ для заказа 601100000

EAN (Европейский номер товара) 4007430305107



Альтернативное изображение



- Необычайно тонким электролобзиком удобно выполнять любые работы
- Точный распил материалов в соответствии с их свойствами за счет выбора числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся практически неизменной при нагрузке
- Возможность подключения универсального пылесоса
- Направляющая и приспособление ведения поставляются в качестве принадлежностей



AMURINSTRUMENT.RU

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	710 Вт
Отдаваемая мощность	470 Вт
глубина реза дерева	100 мм
глубина реза цветных металлов	25 мм
глубина реза листовой стали	10 мм
Диапазон наклона от/до	45 / + 45 °
Ступени маятника этого хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 - 3100 /мин
Ход пильного полотна	22 мм
Вес без сетевого кабеля	2 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Пиление дерева	13 м/с ²
Пиление металла	13,7 м/с ²
Погрешность измерения К	1,5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	97 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Всасывающие патрубки
Защитное стекло
Шестигранный ключ



AMURINSTRUMENT.RU