

PWE 11-100 (602050000) Машина для мокрого шлифования
Картон

№ для заказа 602050000

EAN (Европейский номер товара) 4007430201713



Альтернативное изображение



- Полировальная машина для влажной обработки гранита, мрамора и ценных сортов камня
- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой
- Регулируемая подача поды извне для точного дозирования
- Колпак на корпусе для защиты от брызг
- Регулируемая рукоятка-скоба для безопасного и равномерного ведения при полировании
- В сетевом кабеле интегрирован защитный выключатель PRCD
- Электронная защита от перегрузки для длительного срока службы
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя



AMURINSTRUMENT.RU

Технические данные

Характеристики

Для опорных тарелок с диаметром	125 мм
Номинальная потребляемая мощность	1100 Вт
Отдаваемая мощность	620 Вт
Число оборотов холостого хода	1700 - 6100 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	5400 /мин
Крутящий момент	2,6 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	2,2 кг
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Полировка	3,5 м/с ²
Погрешность измерения K	1,5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	86 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	97 дБ(А)
Погрешность измерения K	3 дБ(А)

Объем поставки

Содержит:
 Передний защитный колпак
 Защитный выключатель PRCD
 (Поставляется без опорного диска и полировального круга)



AMURINSTRUMENT.RU