

STEB 140 Plus (601404700) Лобзик
MetaLoc

№ для заказа 601404700

EAN (Европейский номер товара) 4007430212290



Альтернативное изображение



- Необычайно мощный электролобзик с VTC-электроникой для быстрого распила мягкой древесины толщиной до 140 мм
- Точный распил материалов в соответствии с их свойствами за счет выбора числа ходов, маятникового хода и низкого ведения пильного полотна с пружинной опорой
- Metabo Quick для замены пильного полотна без инструментов, с автоматическим выбросом
- Простота заправки благодаря пусковой автоматике с автоматическим ускорением частоты ходов
- Упрощенное косое резание благодаря настраиваемому без помощи инструментов основанию с точками фиксации
- Подключаемая функция сдувания опилок обеспечивает свободную видимость зоны распила
- Рабочее светодиодное освещение, автоматически включающееся при движении, для яркого освещения зоны распила
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для работы с частотой ходов, отвечающей свойствам материала и остающейся неизменной при нагрузке
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Длительный срок службы благодаря оптимальному расчету редуктора и мотора, а также прочному корпусу редуктора, изготовленному из алюминиевого литья под давлением

**AMURINSTRUMENT.RU**

Технические данные

Характеристики

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Отдаваемая мощность	420 Вт
глубина реза дерева	140 мм
глубина реза цветных металлов	35 мм
глубина реза листовой стали	10 мм
Диапазон на лона от/до	45 / + 45 °
Ступени маятни ового хода	4
Частота хода на холостых оборотах	1000 3100 /мин
Ход пильного полотна	26 мм
Вес без сетевого абеля	2 6 г
Длина абеля	4 м

Вибрация

Пиление дерева	10 4 м/с ²
Пиление металла	8 4 м/с ²
Погрешность измерения К	1 5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень зву ового давления	90 дБ(А)
Уровень зву овой мощности (LWA)	101 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

Всасывающие патруб и
 Защитное сте ло
 Защитная пластина с те столитовой встав ой
 Защитная пластина, войлочная
 Переходни для направляющих шин
 Пластины для защиты от опило
 Полотно пилы ножев и для дерева profess ona (распил без задираня)
 Универсальное полотно пилы ножев и р on er
 Кофр MetaLoc



AMURINSTRUMENT.RU